# *RS 40*

| Pos | Code | Description |
|---|---|---|
| 1 | 4210.054 | ANTERIOR RING |
| 2 | 4210.112 | RESISTANCE FIXING PROFILE INT. |
| 3 | 4210.190 | FIXING BRACKET |
| 4 | 4210.068 | FIXING PROFILE |
| 5 | 4210.112 | FIXING PROFILE COMB |
| 6 | 4260.095 | RESISTANCE 4,4 kW |
| 7 | 4260.132 | AUTOMATIC THERMOSTAT |
| 8 | 4210.170 | AUTOMATIC THERMOSTAT BRACKET |
| 9 | 4260.131 | BULB CLIP |
| 10 | 4210.043 | COMBUSTION CHAMBER |
| 11 | 4210.160 | RESISTANCES LOWER SUPPORT |
| 12 | 4290.136 | CABLE FEEDTHROUGH O10 |
| 13 | 4210.012 | INSULATING MAT |
| 14 | 4290.052 | CABLE FEEDTHROUGH O18 |
| 15 | 4210.194 | POWER CORD 63A |
| 16 | 4210.059 | COVER PLATE |
| 17 | 4260.139 | MOTOR + FAN |
| 18 | 4210.152 | MOTOR GRILL |
| 19 | 4210.151 | REAR RING |
| 20 | 4290.032 | POWER CORD LOCKNUT |
| 21 | 4290.089 | STRAIN RELIEF BUSHING |
| 22 | 4210.002 | SHELL |
| 24 | 4290.003 | CABLE FEEDTHROUGH O25 |
| 25 | 4260.129 | TERMINAL BLOCK |
| 26 | 4210.003 | RESISTANCES UPPER SUPPORT |
| 27 | 4260.097 | CONTACTOR 18A |
| 28 | 4260.175 | BLOCK |
| 29 | 4290.125 | RAIL |
| 30 | 4210.055 | COVER |
| 31 | 4210.034 | FRONT PLATE |
| 32 | 4260.130 | SAFETY THERMOSTAT |
| 33 | 4210.076 | SAFETY THERMOSTAT BRACKET |
| 34 | 4210.115 | HANDLE |
| 35 | 4210.128 | FOOT |
| 36 | 4290.167 | SPLINT PIN |
| 37 | 4260.169 | WHEEL |
| 38 | 4290.075 | KNOB |
| 39 | 4210.052 | SPACER |
| 40 | 4210.120 | WHEEL SUPPORT DX |
| 41 | 4210.124 | WHEEL SUPPORT SX |
| 42 | 4210.126 | WHEELS AXLE |
| 43 | 4260.112 | INDICATOR LIGHT |
| 44 | 4260.140 | THERMOSTAT |
| 45 | 4260.111 | MANUAL RESET THERMOSTAT |
| 46 | 4260.168 | CAP |
| 47 | 4260.167 | SOCKET |

| Pos | Code | Description |
|---|---|---|
| 48 | 4260.166 | CONNECTION |
| 49 | 4260.174 | ROTARY SWITCH |
| 50 | 4210.074 | PANEL LABEL |
| 51 | 4210.035 | CONTROL PANEL |